



Installer la prise à la hauteur requise. S'assurer que le couvercle temporaire affleure sur le mur brut.